

Készülék alkalmazási és használati előírásai:

- A berendezéskehez használt ballonos víznek, származásától függően meg kell felelnie a vonatkozó (ivóvíz, ásványvíz stb.) rendeletek követelményeinek. A ballonos vizet előállító töltőüzemnek rendelkeznie kell 12 órán belül végzett mikrobiológiai vizsgálatok eredményeivel. A ballonos víz tárolása és felhasználása során be kell tartani a címkén feltüntetett utasításokat (tárolás módja, felhasználási idő stb.). A ballonos vizet fénytől védett, hűvös helyen javasolt tárolni.
- Üzembe helyezés, illetve 24 órát meghaladó üzemszünetet követően fogyasztás előtt legalább 1,5-2 liter vizet ki kell engedni a berendezésből. A kifolytatás során nyert víz ivóvízként történő felhasználása nem javasolt. Továbbá javasolt 3 nap után a ballon kicserélése abban az esetben is, ha az nem ürült ki.
- A termék belső (a kifolyó csappal együtt) és külső fertőtlenítését legalább 3 havonta el kell végezni.
- A beüzemelés, a rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak szervizszolgáltatásként kell biztosítania a felhasználó részére.
- A termékek **közösségi helyeken történő alkalmazását** az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasolt:
 - gyerekintézményekben és egészségügyi intézményekben a termék belső (a kifolyó csappal együtt) és külső fertőtlenítését havonta kell elvégezni;
 - az alkalmazást a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak be kell jelenteni; az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
 - a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.
- A termékek **irodáknban, egyéb munkahelyeken történő alkalmazását** az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasolt:
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni, annak felügyeletére felelőst kell kinevezni;
 - a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen, illetve a termékeket használó kollégákat szóban is tájékoztatni kell az alkalmazás feltételeiről (elsősorban az üzemszünetek utáni teendőkről).

Avant elvezésű ballonos vízadagoló berendezés-család típusai


Avant 22 CH Avant 22 AC, Avant 22 CWG, Avant 22 CHWG, Avant 23 A, Avant 23 H, Avant 23 WG,
Avant 23 HWG



Használati útmutató

A készülék elhelyezése:

- A készülék és a fal között mindig legyen elegendő távolság (min. 7cm) hogy a hűtést ne akadályozzuk.
- A készüléket védjük a napsugárzástól.
- A készülék környékét rendszeresen tartjuk tisztán, s a szennyeződések, mint pl. a por távolítsuk el!
- A készüléket soha ne használjuk a szabadban
- A készüléket soha ne használja elosztóval, vagy hosszabbítóval mindig közvetlenül a villamos hálózatba (dugaljzatba) csatlakoztassa.



CWG Modell



CHWG Modell

Kezelőpanel használata:

1. Meleg vizes gomb gyerekkzárral – a gyerekkár lehúzásával tudjuk a meleg vizes gombot lenyomni
2. Kijelző ledek
zöld = gép üzemkész
piros = melegvíz készítés
kék = hidegvíz készítés
3. Szódavíz gomb
4. Hideg vizes gomb

Ballon felrakása

Töröljük le a ballon felső részét és távolítsuk el az öntapadó fedőcímkét.

Tartsuk a ballont a készülék fölé, a harmadik ábra szerint.

Helyezzük a ballont a készülék tetején található nyílásba, óvatosan lefelé nyomva, amíg érezhetően nem kattann.

Ballon eltávolítása

Húzzuk a ballont felfelé határozott mozdulattal.