

Készülék alkalmazási és használati előírásai:

- A bemenő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot. A termékek kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethetők.
- A beüzemelést, a kezdeti és rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak szervizszolgáltatásként kell biztosítani a felhasználó részére.
- A berendezéseket beüzemeléskor, valamint legalább 6 havonta fertőtleníteni kell. Fertőtlenítés, illetve karbantartás során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel az 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben és a 316/2013. (VIII. 28.) Kormányrendeletben leírtaknak.
- Beüzemelés után a terméket át kell öblíteni, legalább 3-3 perces folyatás javasolt minden víztípusból. Hosszabb (1-2 nap) üzemszünet előtt a berendezést át kell öblíteni, legalább 3-3 liter kifolyatása szükséges mindegyik víztípusból. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.
- Amennyiben a termékek előtt vízkezelő egységet alkalmaznak, erre a célra kizárólag ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkező ivóvíz utótisztító kisberendezés, töltet alkalmazható, annak engedélyében szereplő alkalmazási feltételek betartása mellett.
- A termékek közintézményekben történő, valamint közösségi célú alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasoljuk:
 - az alkalmazást a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak be kell jelenteni;
 - egészségügyi intézményekben a helyi vízminőség függvényében javasolt lehet UV-lámpa alkalmazásával növelni a mikrobiológiai biztonságot;
 - legalább háromhavonta történő fertőtlenítési gyakoriság javasolt;
 - a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább évente vizsgáltatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a javasolt vizsgálati paraméterek: telepszám 22°C, Pseudomonas aeruginosa, ammónium, nitrit;
 - a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletszereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22°C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1 000 TKE/ml, egészségügyi intézmények esetén 500 TKE/ml;
 - az elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak és másolatban az NNGYK-nak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés);
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
 - a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.
- A termékek egyéb munkahelyeken történő alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazás feltételek betartása mellett javasoljuk:
 - legalább háromhavonta történő fertőtlenítési gyakoriság javasolt;
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
 - a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

Selfizz termékcsalád gyártói megnevezés (Forgalmazói elnevezés):

SELFIZZ 15 F (Selfizz 15 CAS), SELFIZZ 15 FH (Selfizz 15 HCAS), SELFIZZ 15 H (Selfizz 15 HCA), SELFIZZ 15 (Selfizz 15 CA), SELFIZZ 30 F (Selfizz 30 CAS), SELFIZZ 30 FH (Selfizz 30 HCAS), SELFIZZ 30 (Selfizz 30 CA), SELFIZZ 30 H (Selfizz 30 HCA), SELFIZZ 45 F (Selfizz 45 CAS), SELFIZZ 45 (Selfizz 45 CA), SELFIZZ 45 H (Selfizz 45 HCA), SELFIZZ 45 FH (Selfizz 45 HCAS) SELFIZZ 30 BOX (Selfizz 30 Box CAS), SELFIZZ 45 BOX (Selfizz 45 Box CAS)

A típusok gyártói elnevezésében a szám a kapacitásra, a betűk a biztosított víztípusokra C=hideg és/vagy szobahőmérsékletű; F=szénsavas; H= forró, a BOX a pult alatti kivitelre utal. Forgalmazói elnevezés magyarázat H=forró, C=hideg A =csaphőmérsékletű, S=szénsavas)

Selfizz HCAS

Egyszerű lépések a biztonságos hidratáláshoz

Hogyan adagoljon vizet?

Helyezze a poharat vagy palackot az adagolási területre. Kerülje az adagoló cső érintését. Nyomja meg a kiválasztott vízhez tartozó gombot és tartsa lenyomva ameddig szükséges. Biztonsági okokból a forró víz adagolásához tartsa lenyomva a P.1 és a P.2 gombokat egyidejűleg. Ha a szénsavas víz adagolásakor bűgást hall, engedje el a gombot és várja meg, amíg a vízpumpa újratölti a belső tartályt!

P3
↓



P1 Normál víz **P2** Forró víz **P3** Hideg **P4** Szénsavas

+36 (1) 920 6480
szerviz@culligan.hu