

Készülék alkalmazási és használati előírásai:

Berendezés kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.

Alkalmazási terület: vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyeken történő utókezelése, adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása.

A Berendezés baktériumok elszaporodása elleni védelmét UV-lámpával, valamint rendszeres fertőtlenítéssel és szűrőcserével (legalább 3 havonta) szükséges biztosítani. A cserélésre nem kerülő részeket a szűrőcsere alkalmával fertőtleníteni szükséges.

A Berendezés tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan a Korm. rendelet, illetve az Együttes rendelet és a 316/2013. Korm. rendelet előírásai a mérvadók.

A Berendezés beszerelésére kizárólag olyan ivóvízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek a Korm. rendelet előírásainak.

A beüzemelést, a rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak szervizszolgáltatásként kell biztosítani a felhasználók részére.

Beüzemeléskor, hosszabb (2-3 napot meghaladó) üzemszünet, valamint szűrőcsere után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor legalább víztípusonként 2-2 liter víz kifolytatása javasolt. 2-3 napot meghaladó üzemszüneteket követően Berendezést át kell öblíteni, víztípusonként legalább 1-1 liter víz kiengedése szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivás és ételkészítés céljából felhasználni nem szabad.

A Berendezés az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján alkalmas lehet az ivóvízben lévő szabad és kötött aktív klór, a szerves anyag tartalom, valamint a szerves halogén vegyületek mennyiségének csökkentésére.

A Berendezés közintézményekben történő, közösségi célú alkalmazása esetén az alábbi **kiegészítő** alkalmazási feltételek betartása szükséges:

az alkalmazásáról a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt tájékoztatni kell,

a területi sajátosságokra figyelemmel az alkalmazás további feltételeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal határozza meg,

a Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható,

- legalább havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság szükséges,
- a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgálatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a következő paraméterekre: telepszám 22°C, *Pseudomonas aeruginosa*, ammónium, nitrit,
- a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22°C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml,
- az elvégzett laboratóriumi vizsgálat eredményeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak és másolatban a Nemzeti

Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés),

- az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni,
- a Berendezés használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

A Berendezés munkahelyeken történő alkalmazása esetén az alábbi **kiegészítő** alkalmazási feltételek betartása szükséges:

- legalább havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság szükséges,
- a Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható,
- az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni,
- a Berendezés használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

Culligan termékcsalád típusai

C1 Firewall HCA, C1 Firewall CAS, C2 Firewall HC, C2 Firewall CA, C3 Firewall HCA, C3 Firewall CAS, C3 Firewall HCS, C4 Firewall CAS, C4 Firewall HCS, C7 Firewall HCA, C7 Firewall CAS, C7 Firewall HCAS, C8 Firewall CAS, C8 Firewall HCAS

A jövő az Ön kezében van
Adagoljon tiszta, friss
környezetbarát vizet



C8 FW HCAS használati útmutató:

1. Lépés



Helyezze a poharat vagy palackot az adagolási területre. Kerülje az adagoló cső érintését.

2. Lépés

Válasszon a víztípusok közül a főgomb tekerésével.



Mentes



Szénsavas



Hideg



Forró



Extra Forró

3. Lépés



Nyomja meg és tartsa lenyomva az adagoló gombot ameddig szükséges.

INFORMÁCIÓ! A gép kijelzőjének jobb alsó sarkában egy számláló mutatja mennyi műanyag palackot spórolt meg a gép használatával.

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék akár 95°C-os nagyon forró vizet is előállít, amely súlyos égési sérüléseket vagy leforrázást okozhat. Tartsa távol az illetéktelen személyeket és a gyermekeket a készüléktől, hogy elkerülje a forró víz véletlenszerű adagolását.

+36 (1) 920 6480
szerviz@culligan.hu